1 Remove the Bin Insert and Battery Pull Tab

拆除垃圾盒插入物及電池絕緣拉條 | 먼지통 삽입 및 배터리 차단 탭을 제거하십시오 | ถอดภาชนะรองรับขยะและแถบดึงแบตเตอรี่ออก



2 Set the Day and Time

設定時間 | 요일과 시간을 설정하십시오 | การตั้งวันที่และเวลา



3 Set Up the Home Base™

設定Home Base™ 充電座 | Home Base™를 설정하십시오 | การวางตำแหน่ง Home Base™







4 Scheduling Roomba®

設定Roomba® 定時清掃 | Roomba®를 예약 설정하십시오 | การตั้งตารางเวลาทำความสะอาด

1

2

3



4

5

6

5 Set Up the Auto Virtual Wall®

設定Auto Virtual Wall®虛擬牆 | Auto Virtual Wall®을 설정하십시오 | วิธีใช้งานอุปกรณ์สร้างกำแพงเสมือน (Virtual Wall®)

1

2



3



4

5





6 Set the Virtual Wall® Lighthouse™

設定Virtual Wall® Lighthouse™虛擬牆燈塔 | Virtual Wall®를 설정하십시오 | วิธีใช้งาน Virtual Wall® Lighthouse™

1

2



3



7 Cleaning with Roomba®

啟動Roomba®，開始清潔 | Roomba®로 청소하십시오 | กดปุ่มเพื่อเริ่มการทำความสะอาด

1



8 Spot Clean Mode

定點清掃模式 | 집중청소 모드를 선택하십시오 | โหมดทำงานแบบเฉพาะจุด (spot)

1





9 Docking Roomba®

返回充電座 | Roomba®를 도킹하십시오 | โหมดสั่งรุมบากลับไปที่ Home Base™

1

2



10 Emptying the Bin

清空垃圾盒 | 먼지통을 비우십시 오 | การถอดถังขยะเพื่อทิ้งเศษฝุ่นผง

1



2



3



4

5



6



11 Cleaning the Filter

清潔濾網 | 필터를 청소하십시오 | การทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองฝุ่น

1



2



3



4



5



6



7



8



9



12 Set the Language

設定語言 | 언어를 설정하십시오 | วิธีเปลี่ยนภาษาหุ่นยนต์รุมบา

1

2

3

4